



## POSE DES PAVES DE SOL SUR CHAPE TECHNIQUE

La pose des pavés de sol sont posés à la main, de manière plus ou moins jointive suivant l'effet final recherché, sur une chape durcie mélangeant sable du Rhin et chaux hydraulique ( $150 \text{ kg/m}^3$ ) ou ciment Portland ( $100\text{kg/m}^3$ ) qui renferme les techniques spéciales.

Cette chape peut idéalement contenir, en zone supérieure, les tuyaux du chauffage-sol si ce système de est prévu.