



REALISATION DES JOINTS DE PAVES ARGIO AU SABLE

Une fois les pavés placés au sol tel que souhaité, on en effectue le blocage définitif au sable fin et sec.

L'homme de métier passe une première fois sur sol bien sec, au sable sec et brossé jusqu'à remplissage complet. Les pavés peuvent alors être vibrés mais cela n'est en général pas nécessaire (dépend de la qualité de la chape sous-jacente)

Un second passage au sable sec se fait après avoir détrem pé le sol et les joints, et attendu un nouveau séchage.